

現場にいなくても  
警告灯の動作状態を監視

## 【 警告灯の状態通知 】

工場内の設備に設置されている警告灯の点灯/消灯/点滅をセンサーで検知しLoRaで送信。

異常が発生した際に、遠隔地の管理者や作業者にメールで通知。

